

Kategori **Alle produkter**

Nuby lyseblå Varmefølsom ske - 2 stk

Model/Varenr.: 5277 lyseblå

54,95 DKK

- farve indikerer om maden er for varm
 - 2 stk i ét sæt
 - Det lange skaft gør det nemmere at komme ned i høje glas
 - tåler opvaskemaskine og microovn
- Praktisk ske, der viser om maden er for varm. Nuby skeer med blød spids, der skifter farve, hvis babys mad er for varm. Fra 3 mdr.
- Formål:
- Til at spise med for baby.

Hverdagen nemmere:

- Nemt at se om maden er for varm, uden at skal sætte en berømt finger ned i maden eller lige smage på det.

Alle Nuby produkter er BPA (Bisphenol A) PVC- og phthalatfri og godkendt efter det europæiske produktsikkerhedsdirektiv 2001/95/EC samt CE mærket.

